

Commandes Téléphone IP 8945



1

Ecran du téléphone

Affiche les informations concernant mon téléphone.

2

Caméra

Vous permet de passer des **appels vidéo** avec un autre **téléphone IP Cisco** ou le **softphone Jabber**.

3

Bouton Masquage Caméra

Masque physiquement la caméra.

4

Boutons Fonctions

Permet l'accès au menu du programme affiché sur votre écran.

Boutons dynamiques en fonction des actions en cours.

5

Pavé de Navigation



Le **Pavé de Navigation** à deux sens vous permet de naviguer à travers les menus, sélectionner des éléments, et vous déplacer à l'intérieur d'un champ texte.

Le bouton **Sélection** (au centre du pavé de navigation) vous permet de sélectionner ou mettre en surbrillance un élément aussi bien que rallumer le téléphone lorsqu'il est en veille.

Le bouton **Sélection** est éclairé (en blanc) quand le téléphone est en mode économie d'énergie.

6

Bouton Conférence



Initie une **Conférence téléphonique**.

7

Bouton Mise en Attente



Place un appel connecté en **Attente**.

8

Bouton Transfert



Transfère un appel.

9

Bouton Rappel.



Rappel le dernier numéro émis.

10

Clavier Téléphonique

Permet de taper un numéro de téléphone, saisir du texte et, sélectionner un élément du menu (en entrant le numéro de l'élément).

11

Bouton Haut-parleur/Mains-libres



Sélectionne le **Haut-parleur/Mains-libres** comme piste audio par défaut et initie un nouvel appel, prend un appel entrant, ou fini un appel. Durant l'appel le bouton s'éclaire en vert.

La piste audio **Haut-parleur/Mains-libres** ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

Si un casque est connecté, le bouton Haut-parleur le sélectionne comme une piste audio par défaut.

12

Bouton Désactiver la Vidéo



Désactive la vidéo sur l'écran du téléphone durant un appel vidéo. Le **bouton Désactiver la Vidéo** s'éclaire en rouge quand il est enfoncé.

13

Bouton Silence



Active ou désactive le micro durant un appel. Quand le micro est désactivé, le bouton s'éclaire en vert.

14

Bouton Casque



Sélectionne le **Casque** comme piste audio par défaut et permet d'initier un nouvel appel, prendre un appel entrant, terminer un appel. Durant un appel, le bouton s'éclaire en vert.

L'icône **Casque** dans la ligne en-tête de l'écran du téléphone indique que le Casque est la piste audio sélectionnée par défaut. Cette piste audio ne change pas jusqu'à ce qu'une nouvelle piste audio soit sélectionnée (par exemple, en décrochant le combiné).

15

Bouton Volume



Contrôle le **Volume du combiné**, du **casque** et du **haut-parleur** (débranché) et le **Volume de la sonnerie** (raccroché).
Eteint la sonnerie du téléphone lors d'un appel entrant.

16

Bouton Messages



Appel automatique de votre système de **Messagerie Vocale**.

17

Bouton Configuration



Ouvre/Ferme le menu **Configuration**.

Il donne accès aux applications comme le journal d'appel, les préférences, et les informations du téléphone.

18

Bouton Contacts/Annuaire



Ouvre/Ferme le menu **Contacts/Annuaire**.

Il permet l'accès au **répertoire personnel** et au **répertoire d'entreprise**.


19


Touches de lignes


Chacune correspond à une ligne de téléphone, une numérotation rapide et des fonctionnalités d'appel.

En pressant une touche ligne téléphonique, l'écran affiche l'appel actif pour cette ligne.

Les LED en couleur indiquent l'état de la ligne :

Jaune:  – Appel entrant sur cette ligne

Vert:  – Appel actif, décroché sur cette ligne.

Rouge:  – Ligne partagée en cours

20

Combiné téléphonique

Lors d'un **appel entrant**, la LED du combiné **clignote en rouge**.

Si vous avez reçu un **nouveau message** sur votre messagerie vocale la LED sur le combiné est **éclairée en rouge**.