

Principaux dangers



- Risque que des gants, vêtements amples, cheveux longs ou bijoux soient entraînés par l'outil ou par la broche en rotation
- Projection de copeaux ou d'éclats d'outil, blessures occasionnées par la rotation ou la projection de la pièce
- Coupures aux mains dues à des copeaux ou des pièces à arêtes vives



Règles de sécurité

- N'utiliser que des perceuses à colonne et d'établi sûres et respecter les consignes indiquées dans la notice d'instructions
- Utilisation uniquement par des personnes instruites. L'utilisation est interdite aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans (exception : formation professionnelle initiale)
- Porter des lunettes de protection
- Porter des chaussures de sécurité
- Interdiction de porter des gants
- Ne porter ni bagues, ni montres, ni bracelets
- Ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches
- Cheveux longs : porter un filet à cheveux
- Fixer les pièces au moyen de dispositifs de serrage
- Ne jamais approcher la main de la broche en mouvement
- Ne jamais serrer ou desserrer une pièce lorsque la machine est en marche
- Ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche