





Tâches téléphoniques courantes

Passage d'un appel	Appuyez sur  ou sur Appeler . Vous pouvez le faire avant ou après avoir composé.
Réponse à un appel	Appuyez sur  ou sur Répondre .
Fin de l'appel	Appuyez sur Fin d'appel .
Bis	Appuyez sur Bis .
Mise en sourdine du poste de téléconférence	Appuyez sur  sur la base de son, la DCU ou le microphone.
Affichage de l'historique des appels	Appuyez sur Apps et sélectionnez Historique des appels . Pour composer un numéro, mettez une entrée en surbrillance et appuyez sur Composer .
Mise en attente/ Reprise d'un appel	Appuyez sur Attente . Pour reprendre un appel, appuyez sur  ou sur Reprendre .
Transfert d'un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur Transfert , entrez le numéro, puis appuyez sur Transfert .
Démarrage d'une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur Conférence , composez le numéro du participant et appuyez sur Conférence .
Renvoi de tous les appels	Appuyez sur Renvoyer tout .
Joindre	À partir d'un appel pris, appuyez sur Conférence , puis sur Appels pour afficher la liste des appels à rejoindre.



Cisco, Cisco Systems, le logo Cisco et le logo Cisco Systems sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document ou sur ce site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (0705R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.



LIVRET DE RÉFÉRENCE













Téléphone Cisco Unified IP Conference 8831

Tâches téléphoniques courantes
 Définitions des touches dynamiques
 Icônes de l'écran du téléphone
 Boutons du téléphone
 Connexions du téléphone






Définitions des touches dynamiques

Annulation	Arrêter l'opération en cours
Appel	Appeler un numéro composé
Appels	Répertorier les appels connectés
Apps	Accéder aux applications du téléphone et aux menus des paramètres du téléphone
Autres	Afficher d'autres touches dynamiques
Bis	Rappeler le dernier numéro composé
Conf	Créer une conférence téléphonique
Contacts	Accéder au menu Contacts pour afficher les contacts de l'entreprise ou du carnet d'adresses personnel
Fin de l'appel	Arrêter l'appel actif
ListConf	Afficher les participants à la conférence
Messages	Paramétrer, vérifier ou écouter les messages vocaux
Mise en attente	Mettre l'appel actif en attente
Numérotation simplifiée	Passer un appel à l'entrée sélectionnée
NvAppel	Passer un appel sans se déconnecter de l'appel en cours
Parcage	Parquer un appel et afficher ses détails
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Renvoi	Renvoyer un appel
Renvoi de tout	Renvoyer tous les appels entrants
Reprise	Reprendre un appel en attente
Réponse	Répondre à un appel entrant
Transfert	Transférer un appel


Icônes de l'écran du téléphone

États de la ligne et de l'appel	
	Appel en attente
	Appel connecté
	Appel entrant
	Combiné raccroché
	Combiné décroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation
Autres fonctions	
	Option sélectionnée
	Mode lié
	Chiffré
	Microphone activé

Boutons du téléphone

	Appel
	Barre de navigation bidirectionnelle
	Sélection
	Volume
	Coupure du son

Connexions du téléphone



Vue inférieure de la base de son

1	Port du câble réseau.
2	Connexion d'alimentation externe.
3	Port USB de l'unité de commande d'affichage (DCU). Connecte la DCU à la base. Remarque : appuyez fermement pour insérer la perle de ferrite entre les montants du cordon.
4	Jack de microphone externe câblé.
5	Port de câble en série. Connecte deux unités de base de son en mode lié.